

## 美国GE防霉玻璃胶



淋浴不需要一整天都是禁区！用ge硅胶厨房和浴缸塞住淋浴或浴缸，大幅减少等候时间。ge硅胶二胶粘附在各种不同的衬底上，并迅速形成一个能在施胶后30分钟内暴露在水中的密封。有些凝块需要等一整天或更长的时间才能使用淋浴，否则凝块可能会被冲走。

无霉产品保护有助于保持固化的填缝模具和无霉变并且清洁，并进行定期清洁。

霉菌不仅是浴缸或淋浴附近的难看和令人尴尬的问题，而且还可能导致健康问题。

一些填缝剂可能声称有限的保护，但GE硅胶II厨房和浴室填缝剂是为加强保护而制定的。

典型用途：淋浴，浴缸，水槽，瓷砖，工作台面和固定装置

接受：大多数瓷砖，层压板，瓷器，玻璃，金属，塑料，花岗岩和木材

符合联邦规格：TT-S-00230C; TT-S-001543A / ASTM C-920, S型, NS, 25级, 使用NT, M, G, A & O测试要求。

有关其他信息，包括生命周期保证的特定条款，请参阅产品标签。

30分钟淋浴就绪：可在30分钟内接触到水，最大珠尺寸为3/16"，温度最低为65°F，湿度最低为50%，否则，填缝剂不应暴露于水中八小时，请勿触摸或清洁填缝24小时。

---

无霉菌产品保护：固化后的密封胶能抵抗染色霉菌和霉菌。  
但是，由于肥皂或其他残留物会导致二次霉菌和霉菌的生长，因此需要定期清洁固化后的密封胶。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/meiguoge.html>